



INDIANAPOLIS 22




Narzędzia potrzebne do montażu



UWAGA !!!


MONTOWANIE USZKODZONYCH
ELEMENTÓW POWODUJE UTRATĘ
GWARANCJI



Nr	D[mm]	S[mm]	G[mm]	Ilość
1	618	403	16	1
2	1265	403	16	1
3	1265	403	16	1
4	1337	403	16	1
5	1337	80	16	1
6	1337	123	16	1
7	1361	403	16	1
8	1361	403	16	1
9	1361	80	16	1
10	1361	80	16	1
11	1370	422	48	1
12	635	190	16	3
13	350	150	16	3
14	350	150	16	3
15	560	150	16	3
16	590	355	2,5	3
17	1320	363	2,5	2
18	1320	316	2,5	2
19	344	380	16	2
20	280	120	16	1
21	280	120	16	1
22	385	275	4	2
23	280	120	16	1
24	280	120	16	1
25	344	380	4	2
26	618	380	16	1
27	344	380	16	2
28	578	380	16	1
29	578	380	16	1


UWAGA !!!

Mebel zawiera
elementy drewniane




X - 2 St.

W przypadku reklamacji proszę podać numer pakowacza znajdujący się na kartonie.




Q - 4 St.
4x25 mm



H - 1 St.




J - 24 St.
5x13 mm




K - 18 St.





S - 8 St.



A - 9 St.




M - 50 St.
3x30 mm




T - 3 Kpl.



F - 12 St.



C - 8 St.



D - 8 St.




R - 12 St.



Y - 14 St.



E - 80 St.




I - 8 St.




Z - 1 St.



U - 7 St.



P - 12 St.



N - 14 St.
4x25 mm




B1 - 4 St.
8x55 mm




B2 - 40 St.
8x35 mm



G - 16 St.
3,5x16 mm




Z - 1 St.




L - 18 St.


I



II



V

















Meble zawierają elementy drewniane, których barwa i układ słojów są uzależnione od wielu czynników, dlatego mogą występować różnice w fakturze i barwie co nie stanowi wady produktu i nie wpływa na jego jakość, trwałość i funkcjonalność.



Listwy drewniane mogą ujawniać niewielkie zmiany w kształcie i wymiarach wywołane specyficznymi warunkami eksploatacji takimi jak: wilgotność, różnice temperatur, etc.

VI




80X 




VII




VIII



IX



X



MONTAŻ/DEMONTAŻ PROWADNIC

