



UWAGA !

KROK 1: montujemy akcesoria tzn. przykręcamy prowadnice środkowe oraz górne, a po kroku 2 przykręcamy dolne. Nabijamy kołki drewniane, wkręcamy mimosrody itd. do poszczególnych elementów.

KROK 2: łączymy elementy C, D3 dodajemy kolejno B, A, D2, D1 .

KROK 3: przybijamy plecy HDF (J) i obsadzamy drzwi oraz szuflady