



UWAGA !
KROK 1: montujemy akcesoria tzn. nabijamy kołki drewniane, wkręcamy mimosrody itd. do poszczególnych elementów.
KROK 2: łączymy elementy A dolny z C dodajemy kolejno B, A górny D .
KROK 3: obsadzamy drzwi i przybijamy plecy HDF (K,L)