



UWAGA !

KROK 1: montujemy akcesoria tzn. nabijamy kołki drewniane, wkręcamy mimosrody itd. do poszczególnych elementów.

KROK 2: łączymy elementy C, A dolny dodajemy kolejno B, A górny, E, D .

KROK 3: przybijamy plecy HDF (G) i obsadzamy drzwi.