



UWAGA !
KROK 1: montujemy akcesoria tzn. nabijamy kołki drewniane, wkręcamy mimosrody itd. do poszczególnych elementów.
KROK 2: łączymy elementy C, D1 dodajemy kolejno B, A, D2 .
KROK 3: obsadzamy drzwi i przybijamy plecy HDF (F,G)