



UWAGA !
KROK 1: montujemy akcesoria tzn. nabijamy kołki drewniane, wkręcamy mimosrody itd. do poszczególnych elementów.
KROK 2: łączymy elementy D2 z C dodajemy kolejno D1, B, A.
KROK 3: obsadzamy drzwi i szuflady, przybijamy plecy HDF (K,L)