



UWAGA !

KROK 1: montujemy akcesoria tzn. nabijamy kołki drewniane, wkręcamy mimosrody itd. do poszczególnych elementów, po kroku 2 przykręcamy prowadnice dolne.

KROK 2: łączymy elementy D, E dodajemy kolejno C, F, B, A.

KROK 3: przybijamy plecy HDF (L) i obsadzamy drzwi oraz szuflady