



**UWAGA !**

**KROK 1: montujemy akcesoria tzn. nabijamy kołki drewniane, wkręcamy mimosrody itd. do poszczególnych elementów, po kroku 2 przykręcamy prowadnice dolne.**

**KROK 2: łączymy G, H. Następnie łączymy elementy C, B środkowy dodajemy kolejno B lewy, B prawy, A oraz G,H**

**KROK 3: przybijamy plecy HDF (L) i szuflady**