

60 min

Instrukcja montażu – komoda B3

K	KD	KL	W	SR	G	B
ZS	U	H	N	P1	P2	

