





**UWAGA !**

**KROK 1: montujemy akcesoria tzn. nabijamy kołki drewniane, wkręcamy mimosrody itd. do poszczególnych elementów.**

**KROK 2: łączymy elementy tak aby powstała bryła.**

**KROK 3: przybijamy plecy HDF (G) i obsadzamy szuflade**

