



**UWAGA !**

**KROK 1:** montujemy akcesoria tzn. nabijamy kołki drewniane, wkręcamy mimosrody itd. do poszczególnych elementów.

**KROK 2:** łączymy elementy I,A . Łączymy B z F,E,D. Później dodajemy kolejno G,C i połączone wcześniej A,I.

**KROK 3:** obsadzamy drzwi oraz szuflade

