



















PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ

GRANT Szafa ubraniowa









MONTOWAĆ NA MIEKKIM PODŁOŻU TYPU: KOC, DYWAN.


Narzędzia niezbędne do montażu (nie dostarczane przez producenta)




1




2



3



4



5

